

# 动态二维码

—— 小程序 ——

版本：V1.0，日期：2020.03.06

## 操作说明

## 一、登录小程序

### 操作步骤

1. 已有二维码读卡器。
2. 打开手机微信，在微信小程序搜索“玉帝开门”小程序。
3. 进入小程序操作页面。
4. 首次登录小程序，需要选择“序列号登录”后绑定手机号码，才能进行其他操作。

### 说明

- (1) 每台二维码读卡器的产品序列号是独立唯一的。
- (2) 一个新序列号只能通过序列号登录一次，且初次登录的产品序列号绑定手机号成功后即可拥有管理员权限。后续只能通过绑定的手机号登录小程序。




5. 输入二维码读卡器上的序列号，单击登录。（下文截图中的序列号只是作为例子介绍，实际操作时请输入所购买的二维码读卡器实际的序列号。）



## 二、绑定账号

1. 登录成功后，进入小程序页面，选择右下角我的页面，进行账户绑定。



2. 选择绑定账户。



3. 输入需要绑定的手机号码，单击提交。



4. 绑定成功，自动回到登录页面，输入手机号码和密码，首次登录小程序的手机号码，对应的密码为手机后六位，单击登录。

### 注意

- (1) 一个新手机号初次登录小程序的密码为手机号后六位。登录成功后，建议修改密码，并牢记该登录密码。
- (2) 若该手机号之前已登录过小程序，登录密码为该手机号已设置的对应密码。
- (3) 若忘记密码，请联系上级管理员修改密码。



5. 登录成功后，选择小程序右下角我的页面。



6. 进入管理页面后，建议先修改密码，输入旧密码、新密码，单击修改密码，修改成功后，请使用新密码重新登录小程序。





7. 输入新密码，重新登录小程序。



### 三、管理小程序

1. 登录成功后，选择小程序右下角我的页面。



2. 进入管理操作页面，客户根据需要进行如下功能操作，建议先添加序列号：（只有管理员有权限进行如下操作）



(1) 选择序列号管理：选择添加，在新打开的页面输入需要添加的二维码读卡器序列号，单击保存后，即可显示添加成功的序列号。（确保添加的是同一个厂家的二维码读卡器序列号）




(2) 选择新增人员：填写手机号码、门禁密码、开始日期和结束日期，为该用户分配可开门的二维码读卡器。而且普通用户登录小程序后，只有生成开门码或访客码、修改密码的权限。

**注意：**同一个手机号添加为管理员后，请不要重复又将该号码添加为用户，若添加为用户，则无法再拥有管理员的权限。请添加前确认清楚。



(3) 选择删除人员：输入需要删除人员的手机号码，单击“删除用户”，该人员则不能在对应的二维码读卡器开门了。（请谨慎操作删除人员。）



(4) 选择设备时间校准：将二维码对准读卡器扫描区，校准二维码读卡器的时间。



- (5) 新增管理员：填写手机号码、门禁密码、开始日期和结束日期，为该管理员分配可开门的二维码读卡器。



- (6) 删除管理员：输入需要删除管理员的手机号码，单击“删除用户”，该管理员则不能管理对应的二维码读卡器了。（请谨慎操作删除管理员。）



- (7) 导入用户/管理员：批量导入用户/管理员以及对应的序列号。

注意：同一个手机号添加为管理员后，请不要重复又将该号码添加为用户，若添加为用户，则无法再拥有管理员的权限。

- (a) 提前按照模板填写好需要导入的信息。

手机号	密码	验证码序列号	开始时间	结束时间	用户角色
13800000000	123456	0000000000,111111111111	2019-05-10	2020-12-31	reg_user
13800000007	123456	0000000000,111111111111	2019-05-10	2020-12-31	reg_admin
13800000008	123456	0000000000,111111111111	2019-05-10	2020-12-31	

以上手机号和序列号仅供参考，请以实际号码和序列号为准

- (b) 保存文件后通过手机微信的文件传输助手上传该模板。



- (c) 选择导入用户/管理员，按照提示选择模板，导入成功即可。（导入成功后，可以使用导入的手机号和密码直接登录小程序）





## 四、扫码开门

1. 管理员或用户注册小程序并绑定账户成功后，即可使用小程序开门。登录小程序后，将小程序页面的开门码对准二维码读卡器的扫码区完成开门动作。



2. 支持给访客设置临时访问的权限（可设置5分钟、30分钟、1小时、6小时、24小时），并将访客二维码截图发给客户扫码进门。




## 五、其他操作


1. 管理员除了可以在小程序进行管理操作，也可以登录Web小程序管理系统（账号和密码同登录小程序一样），且只有管理员才有权登录。
- (1) Web小程序管理系统网址：<https://qrcode.fafa.com.cn>，打开浏览器输入网址。（注意：不支持IE浏览器，推荐使用chrome浏览器，其他360、qq、uc浏览器都支持。）
- (2) 输入在小程序登录的账号和密码。单击登录。



- (3) 登录成功，进入Web网页操作页面。
- (4) 在设备管理页面，单击新增，在打开的页面，输入需要增加的序列号，单击确定。（注意：输入的序列号一定是二维码读卡器上的序列号。）



- (5) 增加成功后，在列表看到增加成功的序列号。



- (6) 在操作记录页面，可以查看小程序的操作记录。



(7) 在系统管理页面，单击增加用户账户信息。



(8) 在打开的页面，输入用户账户等信息，单击确定即可增加成功。



(9) 增加成功后，列表中即可看到增加成功后的用户信息。



-----结束